

オンザウォールE×1.2 オンザウォールE×1.5 -オンザウォール エクステリア-

施工要領書

施工は5℃以上35℃以下の環境で行って下さい。

施工手順、乾燥時間（25℃湿度65%で記載）を守って施工して下さい。

☆推奨下地及び推奨ベースモルタル材

セメントボード/※サイディング/EPS/軽量モルタル/ブロックなど

※無塗装板サイディングは必ず寒冷地仕様（低伸縮性）をご使用下さい。

※サイディング板間目地はコーキング打ちせず、固めに練ったアデジーボ等を詰めて下さい。窓まわりはコーキングして下さい。

施工手順 ☆軽量モルタル下地の場合は③から始めてください。

①接着プライマー 【商品名：アトモ】

◎別売りのプライマー（アトモ）を塗布します。

1缶15ℓです。水で2倍に希釈して下さい。乾燥時間は約2時間です。

※プライマー乾燥後の長期放置は紫外線や雨による劣化の原因となります。

②ベース材＋全面メッシュ

【商品名：アデジーボ - 樹脂入りモルタル - 】

◎粉体 25kg に対して6～8ℓ水を入れて十分攪拌下さい。

◎下地材に2ℓ程度塗り付け全面にメッシュを伏せ込めます。メッシュの推奨貼り方向は横張りです。

◎乾燥後、メッシュの透けが大きい場合は再度アデジーボを薄く塗ってメッシュ透けを補修して下さい。

③着色プライマー塗布【商品名：マルコテンプライマー粒入り】

◎別売りの塗り壁用プライマー（粒入り）を塗布します。

1 缶 15 ℓです。30%程度希釈して下さい。乾燥時間は約2時間です

※乾くと白くなりますので仕上げ材が白の場合はそのままご使用ください。

仕上げ材が白以外の場合は仕上げ材の色に対応した着色プライマーを塗布してください。

※乾燥後、色が薄い箇所は再度着色プライマーを塗布してください。

※プライマー乾燥後の長期放置は紫外線や雨による劣化の原因となります。

④仕上げ【商品名：オンザウォールEX - 樹脂系外装材 - 】

◎ プライマーが完全に乾いてからオンザウォールEXを施工します。

◎ オンザウォールEXは加水不要です。十分攪拌してからご使用ください。

コテ仕上げは1度塗りでOKです。吹付けは2回を推奨します。

※薄目の塗り付けを推奨します。厚くなると表面の細かなクラックの原因となる恐れがあります。

※48時間は雨に濡れないように注意して下さい。

◎1.5 ミリスクラッチ仕上げの場合は 1.2 ミリで一度擦り塗りしてください。

仕上げ例と施工面積目安 全てコテ仕上げ

EX1.2 平滑 15 m²/缶 ランダム柄 7～9 m²/缶



EX1.5 平滑 9 m²/缶



横引きすり 9 m²/缶



スクラッチ 14 m²/缶



⑤トップコート（推奨品）

【イドロシーラー】

撥水性効果で汚れが付きにくく雨で汚れを落とすコート材です。

- ◎ オンザウォールEXが完全に乾いてから施工してください。
- ◎ イドロシーラーを原液のまま塗布してください。
- ◎ 3 日間は雨に濡れないように養生してください。

●オンザウォール EX のお手入れ方法

- ・ 水洗いを基本とします。表面の汚れ落としには洗車ブラシなど柔らかいブラシをご使用下さい。
- ・ 汚れがひどい場合は中性洗剤をご使用下さい。
- ・ 薬剤のご使用はお控え下さい。
- ・ 高圧洗浄機のご使用はお控え下さい。

●使用上の注意

- ・ 目に入った場合、直ちに水で 15 分以上洗い流し、異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。
- ・ 作業時は保護マスク、保護眼鏡、保護手袋等を着用して下さい。
- ・ 廃棄は容器も含めその地方の廃棄物処理に適した方法で行って下さい。
- ・ 施工は5℃以上35℃以下の環境で行って下さい。
- ・ 48時間は雨に濡れないよう雨養生等をしっかり行ってください。
上記養生時間は25℃湿度65%環境下による目安です。時季天候により乾燥状況が変わりますのでご注意ください。

（販売元）

株式会社オンザウォール
〒422-8005
静岡市駿河区池田 364-1
TEL 054-368-4386
FAX 054-653-3171